Elegant Tower Fan

Instruction Manual

Manual de Instrucciones

Model
Modelo 1780

Description



1 Remote Control
2 Main Body
3 Base
4 Base Screws (x6)
5 Cord Clamp
6 Clamp Screws (x2)
7 Power Cord and Plug

Congratulations...

on your purchase of the Miallegro® Elegant Tower Fan, an exemplary appliance carefully crafted to bring supreme comfort and style to any living space.

The Miallegro® Elegant Tower Fan seamlessly harmonizes environment and design, delighting and refreshing the times you share with family and friends.

You can be confident of the quality and excellent service we always offer our clients.

The miallegro® Team

Assembly

FOR STEP BY STEP ASSEMBLY

(Please refer to the illustration on Page 1 of the English section.)

1. Insert the main body (2) into the base (3) and tighten the base screws (4) clockwise.
2. Screw in the cord clamp (5) to connect the cord to the base.

TO REMOVE THE REMOTE CONTROL

The remote control can be stored or removed from the rear compartment at the top of the main body as shown (fig. 1).

NOTE: Before using the fan, remove the clear plastic sticker on the remote control (fig. 2).





CAUTION

- Do not plug the cord into the power socket before installation is complete.
- If the electrical cord is damaged, please do not use. Contact Miallegro® for safety instructions.
- Do not let small children operate the fan without adult supervision.
- For indoor use only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, the plug is configured to fit into a polarized outlet in only one position. If it does not fit properly in the outlet, try reversing the position. Do not try to force the plug into the outlet, as doing so will bypass this important safety feature and may damage your fan.

Cleaning Instructions

1. Turn the fan off and unplug it.
2. Remove dust from the fan grill using the brush attachment of your vacuum cleaner.
3. Wipe the entire grill with a soft cloth to remove any dust residue. For stubborn spots, a damp cloth may be used.

Operating Your Fan

(Indicated by color-coded symbols on each switch)

The picture displayed on your left is the 1780 Tower Fan Switch Panel.

The picture displayed on your left is the 1780 Tower Fan Remote Control.

TO START OR STOP

On: Green light

Off: Light off

TO ADJUST FAN SPEED

Low speed: Red light

Medium speed: Orange light

High speed: Green light

TO START OR STOP OSCILLATION

On: Green light

Off: Light off

TO SELECT NORMAL WIND OR NATURAL WIND MODE

On: Green light

Off: Light off

TO SET TIMER

2 hours: Red light

4 hours: Orange light

8 hours: Green light

Descripción



1 Control remoto
2 Cuerpo principal
3 Base del ventilador
4 Tornillos de la base (x6)
5 Fijador del cable
6 Tornillos de sujeción (x2)
7 Cable de alimentación y enchufe

¡Felicitaciones!

Por elegir ser parte del equipo Miallegro® y compartir con nosotros la magia de nuestros productos que traerán a su hogar momentos especiales de alegría en familia.

Disfrute de la primera línea de electrodomésticos creada para embellecer sus espacios de vida y siéntase seguro con el apoyo de calidad y servicios excelentes que siempre le brindaremos.

Comparta su creatividad con sus seres queridos.

¡y asegure los aplausos…!

El Equipo miallegro®

Ensamblaje

METODO DE ENSAMBLAJE

Para ensamblaje paso a paso, por favor refiera a la ilustración en la página 1 de la sección en Español.

1. Inserte el cuerpo principal (2) en la base (3) y coloque los tornillos (4).
2. Atornille el cable de sujeción (5) para fijar el cable en la base. Referencia a la figura de la pagina Español 1.

COMO EXTRAER EL CONTROL REMOTO

El control remoto se encuentra en la parte superior de la cubierta trasera como se muestra en la fig. 1.

NOTA: Para el uso inicial del ventilador elimine el plástico transparente adhesivo (como muestra la fig. 2).

Fig. 1



Fig. 2



El uso adequado del ventilador considera las precauciones básicas de cualquier aparato eléctrico.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

- No lo conecte en los enchufes antes de haber completado la instalación.
- Si el cable esta dañado debe ser reemplazado por su agente de servicio o persona calificada con el fin de evitar riesgos de peligro.
- No debe ser utilizado por niños pequeños sin supervisión.
- Solo para uso en interiores.

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un contacto más ancho que el otro), para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este complemento se destina a encajar en una toma corriente de una sola manera, si el enchufe no encaja plenamente en el tomacorriente invierte el enchufe, si aun no encaja contacte a un electricista calificado. No intente pasar por alto esta característica de seguridad.

Instrucciones Para la Limpieza

1. Apague el ventilador y desenchúfelo del toma corriente.
2. Elimine el polvo de las rejillas del ventilador con el uso de una aspiradora con el accesorio de cepillo.
3. Retire cualquier residuo de polvo de toda el área de la rejilla con un paño o trapo suave de limpieza. Para manchas humedezca el paño con agua y frote el área de la mancha hasta eliminarla.

Procedimiento Operativo

(Impactante sistema con indicador de luces de colores de acuerdo a la función)

El cuadro exhibido a su izquierda es el panel del interruptor de la Torre de Ventilador 1780.

El cuadro exhibido a su izquierda es el control remoto de la Torre de Ventilador 1780.

PARA INICIAR O DETENER EL VENTILADOR

Encendido: verde

Apagado: luz apagada

PARA AJUSTAR EL NIVEL DE VELOCIDAD: BAJO, MEDIO Y ALTO

Velocidad baja: rojo

Velocidad media: naranja

Velocidad alta: verde

PARA INICIAR O DETENER LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR

Encendido: verde

Apagado: luz apagada

MODO NORMAL PARA ESTABLECER EL AIRE O EL MODO NATURAL DEL AIRE

Encendido: verde

Apagado: luz apagada

PARA CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMATICO: 2, 4 O 8 HORAS

2 horas: rojo

4 horas: naranja

8 horas: verde

Miallegro®'s 15-month Warranty

Miallegro® will replace this item due to any defect in material or workmanship, including electrical or mechanical defects, within the 15 month warranty period beginning on the date of purchase. This present policy will remain valid only if the product is used solely for domestic purposes.

This warranty becomes null and void if any of the following occurs:

- The item is used for commercial purposes or contrary to the user manual.
- The item has been disassembled, repaired or altered by any person other than an authorized Miallegro® Service Center.
- The item has been misused or not properly maintained.
- The item has any damage not caused by manufacturer's defects.
- The item was damaged due to accident, unnecessary force or use of improper voltage or current;
- The item is damaged due to normal wear and tear.

This warranty provides you with specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state.

Contact us for excellent customer support:

Via e-mail at support@***Miallegro***.com

or toll free by calling 1-888-***Miallegro*** (1-888-642-5534).

www. miallegro .com

Póliza de Garantía

Miallegro® substituirá gratuitamente por cualquier defecto de fabricación eléctrico o mecánico, de este aparato dentro de los 15 meses del periodo de garantía, de la fecha original de la compra. La presente póliza tendrá cobertura siempre y cuando el artefacto sea aplicado al uso domestico.

Perderá validez la póliza en los siguientes casos:

- Cuando se detecte al momento de su revisión el uso del artefacto a nivel industrial o comercial.
- Cuando el articulo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal o establecimientos no autorizados.
- Cuando el artículo fue abusado o descuidado
- Cuando los daños no sean causado por defectos de fabricación
- Cuando los daños sean productos de accidentes, caso fortuito o fuerza mayor, o cuando sean causados por voltajes incorrecto.
- Por desgaste normal del articulo a sus componentes causado por el uso o el transcurso del tiempo.

Para cualquier información es un placer atenderle por los siguientes canales:

a traves de este correo electronico support@***Miallegro***.com

o llamada gratuita al 1-888-***Miallegro*** (1-888-642-5534).

www. miallegro .com

www.miallegro.com®

1 888 miallegro®
642-5534

support@miallegro.com®

© 2011 Idea Team Work, LLC, all rights reserved. The Miallegro® logo, MiTutto® logo, are trademarks of Idea Team Work, LLC, Registered in the U.S. and other countries.

© 2011 Idea Team Work, LLC, todos los derechos reservados. Miallegro® logo y MiTutto® logo son marcas registradas de Idea Team Work, LLC, registradas en los EEUU y otros países.